

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A USCATORULUI DE POLEN CU 6, 8 SI 10 SERTARE

IMPORTANT !

Înainte de utilizarea echipamentelor este necesar să citiți instrucțiunile de utilizare și să urmați aceste sfaturi. Producătorul nu este responsabil de eventualele defecțiuni aparute ca urmare a manipulării defectuoase a echipamentelor.



1. Securitatea electrica in exploatare

1. Uscătorul trebuie legat la o priză cu împământare, care furnizează tensiunea electrică specificată pe eticheta tehnică a aparatului.

2. Rețeaua electrică de alimentare trebuie să fie echipată cu dispozitiv de protecție pentru curenți reziduali, nu mai mare de 30mA. Periodic este necesară verificarea sistemului de supraprotecție.

3. Periodic este necesară verificarea cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare detasabil prezintă defecțiuni este necesară înlocuirea acestuia. Pentru verificarea și înlocuirea acestuia este necesar să apălați la personal calificat. Nu utilizați echipamentele în cazul în care cablul de alimentare este defect.

4. Este interzis să tensionați / trageți de cablul de alimentare. Trebuie să feriți cablul de alimentare de surse de căldură, de margini ascuțite fiind necesar să vă asigurați de starea funcțională a cablului de fiecare dată la punerea în funcțiune a echipamentelor



2. Siguranța in exploatare / utilizare

1. Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințele necesare utilizării, cu excepția cazului în care folosirea se face sub supraveghere sau cu instrucțiunile cu privire la utilizarea de echipamente, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Este necesară supravegherea copiilor pentru a nu avea acces la echipamente.

2. În cazul în care se constată unele defecțiuni, pentru a preveni accidentele este necesar ca reparațiile să fie efectuate de persoane sau firme calificate / specializate.

3. Nu utilizați echipamentele aflate în apropierea unor materiale inflamabile.

4. Este interzisă efectuarea oricăror lucrări / manopere de întreținere în timpul funcționării echipamentelor.

5. Echipamentele pot funcționa în spații închise / încăperi. Nu este absolut necesar ca aceste echipamente să

fie utilizate în aer liber / exterior.

6. Nu porniți / utilizați sau stocați echipamentele în spații la temperaturi sub 0 C.

7. Nu porniți uscătorul dacă temperatura ambientală este mai mică de 5 C. Înainte de a porni uscătorul, dacă tocmai a fost instalat / mutat dintr-o încăpere cu o temperatură mai mică într-o încăpere cu temperatură mai mare, este necesar ca echipamentul să stea un timp pentru a se asigura acomodarea la noua temperatură ambientală (se previne apariția condensului).

Încetarea utilizării - Politica de mediu

Atunci când echipamentele își încetează activitatea productivă și sunt considerate ca și deșeuri pot fi reciclate numai prin programele de reciclare / preluare a deșeurilor organizate de către firmele specializate. Utilizatorul / proprietarul are dreptul / posibilitatea de returnare a echipamentelor către furnizorul acestora, situație în care acesta trebuie să asigure preluarea echipamentelor - indiferent dacă acestea sunt funcționale sau nu.

IMPORTANT!

Înainte efectuării oricăror manopere de întreținere asigurați-vă că echipamentele sunt decuplate de la sursa de tensiune / alimentare.

3. Întreținerea:

Îndepărtați sertarele din material plastic și spălați-le cu apă caldă și un detergent de vase.

După această spălare clătiți foarte bine sertarele cu apă curată, în repetate rânduri. Asigurați-vă că au fost îndepărtate orice urme de detergent.

Insertiile / tavitele pentru polen pot fi de asemenea spălate cu detergent de vase, fiind apoi bine clătite cu apă curată.

Înainte de a reintroduce sertarele cu tavitele pentru polen trebuie să vă asigurați că acestea sunt uscate!

Uscătorul se poate șterge cu grijă cu ajutorul unui burete ușor umezit, fără însă a uda ventilatorul sau partea din spate a uscătorului.

4. Uscarea polenului:

Procesul de uscare a polenului are loc la o temperatură de 35 - 40 C.

(Este foarte important ca polenul să nu fie supraîncălzit în uscător pentru că, similar mierii, își pierde proprietățile sale la temperaturi de peste 40 C)

Polenul utilizat pentru uscare va fi amplasat în tavitele pentru polen din sertarele uscătorului.

Polenul nu se va așeza într-un strat mai gros de 1 cm.

După o uscare inițială - preliminară - polenul poate fi așezat într-un strat mai gros, de 2-3 cm.

Se recomandă amestecarea periodică a polenului, și mai multe cicluri de uscare pe zi, mai ales în primele faze de uscare.

Procesul complet de uscare poate dura 1-3 zile, în funcție de calitatea și de gradul de umiditate al polenului supus procesului de uscare.

Polenul bine uscat poate forma noduli / mici bulgări tari, uscați, care nu pot fi sparti între degete.

Conținutul maxim de apă din polenul uscat nu trebuie să depășească 6%.

După uscare, polenul poate fi stocat într-un container etans, într-un loc uscat și răcoros.

USCATOR POLEN CU 6 SERTARE - cod 3258
latime 330 x adancime 460 x inaltime 220 mm



USCATOR POLEN CU 8 SERTARE - cod 3258A
latime 330 x adancime 470 x inaltime 288 mm



USCATOR POLEN CU 10 SERTARE - cod 3258B
latime 330 x adancime 470 x inaltime 351 mm



5. Specificatii:

- Tensiune: 230V;
- Consum electric: 600W;
- Capacitate prelucrare: minim 0,5 kg polen umed (crud)
- Control electronic al temperaturii cu afisarea parametrilor;
- Posibilitatea de reglare a temperaturii pe o plaja de valori de la 35 - 75 C (temperatura maxima de uscare pentru polen este de 40 C);
- Numarul de tavi de uscare: 6, 8 sau 10 buc, in functie de tipul de uscator.

6. Setarea controlului uscatorului:

1. Inainte de conectarea uscatorului la alimentare asigurati-va de faptul ca acesta este oprit de la butonul panoului de comanda.

Comutati butonul de pornire (1/0) pe pozitia de oprire: "0" (Fig 1)



Fig 1

2. Dupa conectarea uscatorului la retea de curent, comutati butonul de pornire (1/0) din pozitia oprit "0" in pozitia pornit "1" (Fig 2).



Fig 2

3. Controlul poate fi programat dupa necesitatile Dvs.

4. Programati pornirea din temporizatorul uscatorului.

Stabilirea acestor parametrii se face in doi pasi: stabiliti orele dupa stabilirea minutelor. Plaja de valori este de la 0.01 pana la 40.59. Timpul minim de lucru este de 1 minut, timpul maxim este de 40 ore si 59 minute.

5. Pentru a intra in modulul (starea) de programare, apasati si tineti apasat butonul "SEL" pana cand afisajul clipeste si afiseaza valoarea "0". (Fig 3).



Fig 3

6. Cand se afiseaza intermitent valoarea "0", se pot stabili / programa timpii de lucru in ore.

Valoarea poate fi stabilita apasand butoanele "UP" sau "DOWN".

Se confirma valoarea setata prin apasarea "SEL" (Fig 4).



Fig 4

Dupa confirmarea valorii in primul pas, prin apasarea butonului "SEL", incep sa clipeasca urmatoarele doua cifre ("00"), care stabilesc parametrii pentru minute.

Se apasa "UP" sau "DOWN" pentru a stabili valoarea in minute. Se confirma valoarea stabilita apasand "SEL".

Daca este necesar ca uscatorul sa lucreze mai putin de o ora in primul pas se lasa valoarea "0" si se confirma aceasta apasand direct "SEL" (Fig 5).



Fig 5

In continuare se trece la al doilea pas si se stabileste timpul de lucru in minute. Si acest parametru se stabileste utilizand "UP" sau "DOWN" si apoi se confirma cu "SEL".

Dupa stabilirea parametrilor de timp prin apasarea in final a "SEL", se afiseaza timpul de lucru al uscatorului.

De la butonul pentru reglarea temperaturii se va regla temperatura de lucru a uscatorului - recomandat maxim 40 C (Fig 6).



Fig 6

In final, prin apasarea butonului "START"/"STOP" uscatorul va intra in functiune (Fig 7).



Fig 7

Pentru a pune uscatorul in pauza se apasa "UP". Pentru repornire se apasa din nou butonul "START"/"STOP".

Dupa pornire, uscatorul va porni pe baza programarii existente. Dupa incheierea unui ciclu de uscare, uscatorul se opreste.

Dupa terminarea activitatii:

- Butonul de pornire (1/0) se va pune in pozitia de oprire "0" si se va decupla uscatorul de la retea de alimentare cu energie.

Dupa oprirea finala a uscatorului - de la butonul de pornire / oprire, echipamentul nu retine programul stabilit si utilizat anterior.

Programarea trebuie realizata inaintea fiecarei utilizari a uscatorului.