

Varrojet 2 - Instrucțiuni de utilizare

Se pregătesc fitilele pentru tratament prin ajustarea la dimensiunea optimă (dacă se folosește Varatraz sau Varachet se rupe fitilul în jumătate ajungând la aprox. 50 mm lungime), se pliază pe lățime și se pliază încă odată pe jumătatea lungimii. La sfârșitul acestei operațiuni hârtia va avea forma literei V, (imaginea a).

Se pregătește întreaga cantitate de fitile pentru toți stupii ce urmează să fie tratați. Se impregnează toate fitilele cu cantitatea de substanță recomandată pentru fiecare stup (imaginea b) și se lasă să se usuce 5 până la 10 minute. Hârtia uscată arde mai bine decât cea umedă iar faptul că a fost deja îmbibată cu preparatul pentru tratament asigură existența substanței active pe suportul de hârtie și după uscare, partea lichidă a tratamentului asigurând numai un suport pentru substanța activă, fără un rol efectiv în tratament.

Fitilele se transportă la stupi, preferabil într-o cutie, în așa fel încât să nu fie luate eventual de vânt, se pune un fitil în aparat, pe plasa suport (imaginea c), se introduce capătul evacuatorului de fum pe urdiniș, se pornește motorul acționând butonul de pornire (imaginea d) apoi se aprinde hârtia (imaginea e). Durata de fumigație este de 5-10 secunde, până la consumarea hârtiei. **Se trece apoi la următorul stup. Aprinderea unui nou fitil se face de la cenușa rămasă de la cel folosit anterior, fără a se opri aparatul la trecerea de la un stup la altul.** Folosirea hârtiilor neuscate sau oprirea aparatului de fiecare data la trecerea de la un stup la altul poate să cauzeze uzură prematură.

Instrucțiuni de întreținere

La sfârșitul sezonului aparatul trebuie pregătit pentru iernare prin curățare cu alcool utilizând o pensulă mică care permite curățarea eficientă mai ales în zona axului rotorului. Apoi se usucă bine și trebuie pusă o picătura de ulei pentru mecanisme fine pe axul rotorului. În acest fel se evită blocarea rotorului în perioada de nefuncționare, pe timpul sezonului inactiv. La pornire după o perioadă lungă de nefolosire se verifică mai întâi dacă axul rotorului se învârti liber înainte de pornirea motorului.

Foarte important: La demontarea cilindrului cu plasa pentru suportul fitilului se va ține aparatul de evacuatorul de fum metalic și nu de carcasa din plastic

Garanția de funcționare

Este de 24 de luni pentru motor. Garanția se pierde în cazul nerespectării instrucțiunilor de întreținere sau la o utilizare defectuoasă care să conducă la deformări sau spargeri ale componentelor echipamentului. Durata de funcționare garantată se bazează pe supoziția efectuării a 5 tratamente pentru 100 stupi pe o perioadă de 2 ani dar o întreținere și utilizare atentă asigură o durată de funcționare mult mai lungă.

Varrojet 2 - Instrucțiuni de utilizare

Se pregătesc fitilele pentru tratament prin ajustarea la dimensiunea optimă (dacă se folosește Varatraz sau Varachet se rupe fitilul în jumătate ajungând la aprox. 50 mm lungime), se pliază pe lățime și se pliază încă odată pe jumătatea lungimii. La sfârșitul acestel operațiuni hârtia va avea forma literei V, (imaginea a).

Se pregătește întreaga cantitate de fitile pentru toți stupii ce urmează să fie tratați. Se impregnează toate fitilele cu cantitatea de substanță recomandată pentru fiecare stup (imaginea b) și se lasă să se usuce 5 până la 10 minute. Hârtia uscată arde mai bine decât cea umedă iar faptul că a fost deja îmbibată cu preparatul pentru tratament asigură existența substanței active pe suportul de hârtie și după uscare, partea lichidă a tratamentului asigurând numai un suport pentru substanța activă, fără un rol efectiv în tratament.

Fitilele se transportă la stupi, preferabil într-o cutie, în așa fel încât să nu fie luate eventual de vânt, se pune un fitil în aparat, pe plasa suport (imaginea c), se introduce capătul evacuatorului de fum pe urdiniș, se pornește motorul acționând butonul de pornire (imaginea d) apoi se aprinde hârtia (imaginea e). Durata de fumigație este de 5-10 secunde, până la consumarea hârtiei. **Se trece apoi la următorul stup. Aprinderea unui nou fitil se face de la cenușa rămasă de la cel folosit anterior, fără a se opri aparatul la trecerea de la un stup la altul.** Folosirea hârtiilor neuscate sau oprirea aparatului de fiecare data la trecerea de la un stup la altul poate să cauzeze uzură prematură.

Instrucțiuni de întreținere

La sfârșitul sezonului aparatul trebuie pregătit pentru iernare prin curățare cu alcool utilizând o pensulă mică care permite curățarea eficientă mai ales în zona axului rotorului. Apoi se usucă bine și trebuie pusă o picătura de ulei pentru mecanisme fine pe axul rotorului. În acest fel se evită blocarea rotorului în perioada de nefuncționare, pe timpul sezonului inactiv. La pornire după o perioadă lungă de nefolosire se verifică mai întâi dacă axul rotorului se învârti liber înainte de pornirea motorului.

Foarte important: La demontarea cilindrului cu plasa pentru suportul fitilului se va ține aparatul de evacuatorul de fum metalic și nu de carcasa din plastic!

Garanția de funcționare

Este de 24 de luni pentru motor. Garanția se pierde în cazul nerespectării instrucțiunilor de întreținere sau la o utilizare defectuoasă care să conducă la deformări sau spargeri ale componentelor echipamentului. Durata de funcționare garantată se bazează pe supoziția efectuării a 5 tratamente pentru 100 stupi pe o perioadă de 2 ani dar o întreținere și utilizare atentă asigură o durată de funcționare mult mai lungă.