

Instructiuni de utilizare-REFRACTOMETRU

Apis



Pachetul contine: refractometru, solutie pentru curatirea obiectivului, surubelnita pentru etalonare, laveta pentru curatirea obiectivului.

Refractometru nu este etalonat.

Etalonarea se face cu miere la care sa stiti indicele de umiditate. Obiectivul este acoperit cu un capac; se ridica acel capac si se pune mierea etalonata pe obiectiv dupa care se acopera cu capacul, apasand usor. Mierea trebuie sa fie intinsa pe o suprafata cat mai mare a obiectivului. In partea superioara a refractometrului se poate vedea un capac, care trebuie indepartat. In timp ce se vizualizeaza prin ochiometru, o sa observati o fanta albastra, iar cu ajutorul surubelnitei o sa puteti regla acea fanta pana ajungeti la umiditatea mierii pusa in obiectiv.

Prin aceasta procedura etalonarea este completa si puteti folosi refractometrul pentru analiza altor probe fara sa mai interveniti asupra lui.